



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПРЕССОР PT-0003



Пожалуйста, прочтайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкций может привести к травмам или поломке компрессора.

1. Описание

Данная инструкция по эксплуатации была составлена для облегчения использования и технического обслуживания компрессора. Необходимо тщательно изучить содержание настоящей инструкции с тем, чтобы обеспечить правильную и экономичную эксплуатацию компрессора.

В разделе «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ» указаны такие действия, которые при неправильном ведении могут вызвать материальные повреждения, и которые представляют угрозу для людей. Мы настоятельно рекомендуем использовать только оригинальные запасные части, что гарантирует эффективность работы компрессора и его долговечность.

2. Общий вид и основные компоненты

1. Компрессор
2. Кнопка вкл/выкл
3. Выпускной клапан
4. Регулятор давления
5. Манометр
6. Обратный клапан
7. Спускной клапан конденсата
8. Колесо
9. Разгрузочная трубка
10. Ресивер
11. Предохранительный клапан
12. Кожух вентилятора




рис. 1

3. Основные технические параметры

	Данные
Модель	PT-0003
Мощность	1.5 кВт
Напряжение	230 В
Частотность	50 Гц
Число оборотов двигателя	2850 об./мин.
Сила тока	10 А
Давление на выходе	0.8 МПа
Давление при перезапуске	0.55 МПа
Объем бака	50 л
Габаритные размеры	59x29x63 см
Размер выходного отверстия	1/4"
Вес нетто	40 кг




рис. 2

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

После того, как вы извлекли компрессор из упаковки и убедились, что он находится в хорошем состоянии, выполните следующие действия:

1. Установите колеса и круглую резиновую прокладку на бак, если они не были установлены заранее
2. Вставьте в компрессор всасывающий фильтр
3. Замените пластмассовый колпачок, расположенный на крышке корпуса, масленкой. Проверьте уровень масла по меткам на масляном щупе или в окошке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- (1) Во что бы то ни стало необходимо избегать развинчивания каких-либо соединений
- (2) Не выполняйте ни каких ремонтных работ с компрессором и не разбирайте электрические части, если он не был предварительно отключен от электрической розетки.
- (3) Температура окружающей среды при работе компрессора должна составлять +5 - 35° С
- (4) Не распыляйте воду или какую-либо воспламеняющую жидкость в направлении компрессора.
- (5) Не располагайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с компрессором.
- (6) Не перенастраивайте предохранительный клапан.
- (7) Не используйте компрессор если в сети бывают перепады напряжения или оно слишком высокое или слишком низкое.
- (8) Не используйте электрический провод длиной больше, чем 5 м с внутренним сечением 1.5 м², 16 А.
- (9) Не вынимайте вилку из розетки сразу для отключения компрессора, сначала установите кнопку переключателя в позицию выключения.
- (10) Смазочное масло должно быть чистым; уровень масла должен соответствовать уров-

4. Приготовления к запуску

- (1) Проверьте все болты и гайки. Убедитесь, что все ослабленные части надежно закручены.
- (2) Место для установки компрессора должно быть чистым, сухим и хорошо проветриваемым.
- (3) Падение напряжения при включении компрессора должно быть не ниже 210В.
- (4) Придерживайтесь уровня масла в компрессоре в пределах уровня красного круга.
- (5) Масло, рекомендуемое для использования в компрессоре SAE30 или L-DAB100 при температуре выше 10°C, и SAE10 или L-DAB68 при температуре ниже 10°C.
- (6) Откройте выпускной клапан, установите кнопку переключателя давления в позицию «вкл.», перед использованием дайте компрессору поработать 10 минут без нагрузки, чтобы обеспечить смазку движимых частей.

душным клапаном с тем, чтобы обеспечить равномерное распределение смазки. После первых 5 часов эксплуатации проверьте, плотно ли завернуты болты головки и крепления электродвигателя.

При пуске компрессоров, работающих с трехфазным напряжением, убедитесь, что охлаждающий вентилятор поворачивается в правильном направлении (показанном стрелочкой на корпусе электродвигателя).

Такие же меры предосторожности необходимо предпринимать и для компрессоров, имеющих электропитание частотой 60 Гц.

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ

Регулировка рабочего давления осуществляется при помощи ручки редуктора давления, поворачивая ее по/против часовой стрелки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После каждого 50 часов работы компрессора необходимо вынимать всасывающий фильтр и прочищать его элементы сжатым воздухом.

- (1) Перед выполнением работ по техническому обслуживанию компрессора, остановите его, прекратите подачу питания и спустите весь воздух из ресивера.
- (2) Почистите картер двигателя и обновите смазочное масло после первых 50 часов работы компрессора. Последующая замена масла после 300 часов работы компрессора.
- (3) Чистите бак для масла после каждого 20 часов работы компрессора, и пополняйте, если это необходимо.
- (4) Прочищайте спускной кран и обновляйте масло, чистите воздушный фильтр и проверяйте предохранительный клапан и измеритель давления каждые 3 месяца.
- (5) Открывайте спускной кран для спуска конденсата после каждого 60 часов работы компрессора, но не реже, чем через каждые 7 дней.
- (6) Проверяйте предохранительный клапан и измеритель давления в специальных технических мастерских каждые 6 месяцев, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии.
- (7) Убедитесь, что на ресивере нет ржавчины, и что он не поврежден.
- (8) Проверяйте толщину ресивера в технических мастерских каждый год, чтобы убедиться, что толщина не меньше, чем 2.1 мм.

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неполадки	Возможные причины	Устранение
Протечка воздуха из клапана реле давления	(1) плохое уплотнение обратного клапана	(1) Полностью освободите бак. (2) Отвинтите шестигранную головку клапана. (3) Тщательно очистите или замените круглую резиновую прокладку или корпус клапана. (4) Аккуратно соберите узел.
Утечка воздуха	(1) слабое уплотнение в некоторых патрубках	(1) Следует проверить все патрубки, смочив их мыльной водой.
Компрессор работает, но нагрузка отсутствует	(1) Повреждены клапаны или уплотнение	(1) Замените поврежденные детали.
Двигатель не работает, работает слишком медленно или слишком сильно нагревается	(1) Неполадки в сети, или слишком слабый ток (2) Провод питания слишком тонкий или слишком длинный (3) Полоска переключателя давления (4) Полоска двигателя (5) Заклинивание главного компрессора	(1) Проверьте сеть (2) Замените проводку (3) Почините или замените (4) Почините или замените (5) Проверьте и почините
заклинивание поршневой группы	(1) Съемные части перетерлись из-за недостатка масла (2) Съемные части повреждены или закупорены инородным телом	(1) Проверьте коленчатый вал, подшипники, тягу, поршень, поршневое кольцо, и т.д. (2) Замените, если в этом есть необходимость.
Сильная тряска или странный звук	(1) Ослаблена связывающая часть (2) Инородное тело попало в главный компрессор (3) Поршень ударяется об основание клапана (4) Съемные части серьезно износились	(1) Проверьте и закрепите (2) Проверьте и удалите (3) Замените более плотной бумажной уплотнительной прокладкой (4) Почините или замените
Слабое давление или уменьшение выдувной мощности	(1) Двигатель работает слишком медленно (2) Воздушный фильтр забит (3) Течь предохранительного клапана (4) Течь в выпускной трубе (5) Уплотнительная прокладка повреждена (6) Клапан поврежден, налет углерода или закупорен. (7) Поршневое кольцо и цилиндр изношены или повреждены	(1) Проверьте и исправьте (2) Почистите или замените картридж (3) Проверьте и устранитите (4) Проверьте и почините (5) Проверьте и замените (6) Выньте и почистите (7) Почините или замените
Слишком сильное потребление масла	(1) Уровень масла слишком высок (2) Выдувная трубка забилась (3) Поршневое кольцо и цилиндр изношены или повреждены	(1) Придерживайтесь установленного уровня (2) Проверьте и почистите (3) Почините или замените